



VERLEGEANLEITUNG Vitawood Naturfußboden

VOR DER VERLEGUNG

Vitawood Naturfußboden Micodur wird schwimmend auf einen sauberen, dauerhaft trockenen, ebenen sowie zug- und druckfesten Untergrund verlegt.

Die maximal zulässige Unebenheit des Unterbodens darf 2 mm m auf 1 m Länge nicht überschreiten, ansonsten muss mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Vitawood Naturfußboden Micodur eignet sich auch zur vollflächigen Verklebung mit einem empfohlenen wasserfreien Klebstoff Ihres Klebstofflieferanten (z.B. „Kleiberit“)

1 Vitawood Naturfußboden Micodur sollte vor der Verlegung bei einer Raumtemperatur von 20-22°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50-60%, 24h im geschlossenen, plangelagerten Paket akklimatisiert werden.

2 Bei mineralischen Untergründen muss immer eine 0,2 mm PE-Folie oder Dampfbremse untergelegt werden.

Vitawood Naturfußboden Micodur kann auch auf Warmwasser- sowie Elektrofußbodenheizung verlegt werden.

Bei Anwendung im Nassbereich, wo Gefahr von stehendem Wasser oder Überflutung gegeben ist, muss unbedingt eine sogenannte Fugendichtmasse eingesetzt werden (z.B. Clickguard, Click Seal, ClicSeal, Seal & Click o.ä.)

Die Dielen sollten bei Tageslicht auf ihren einwandfreien Zustand überprüft werden, eventuelle Mängel müssen vor der Verlegung reklamiert werden. Bitte kontrollieren Sie auch vor der Verlegung, dass Nut und Feder frei von Spänen oder sonstigen Partikeln sind.

VERLEGUNG

3 Beginnen Sie mit der Verlegung in einer Ecke des Raumes. Es benötigt nur eine Dehnfuge von ca. 3mm.

Verlegen Sie die darauffolgenden Paneele in direkter Verlängerung der Ersten. Das Reststück der ersten Reihe wird als Paneel, der zweiten Reihe verwendet. Es soll mindestens 30 cm lang sein.

Zum Schneiden der Paneele empfiehlt sich:

- Handkreissäge mit Anwendung eines Wechselzahnblattes
- Diamanttrennsystem mit Anwendung einer Diamantscheibe
- Stichsäge mit Anwendung eines Spezial Sägeblattes (HM 75/4,5; Hartmetall, gestückte Zähne für abrasive Werkstoffe)
- Laminatstanze
- Es ist auch möglich mit einem Cuttermesser die Schnittlinie einzuritzen und die Platte zu „knicken“.

Setzen Sie die Paneele leicht schräg an ca. 20° und klicken Sie diese durch Andrücken und leichtes Wippen ein. Stirnseitig werden die Paneele mittels Schlagklotz durch leichtes Schlagen eingeklickt.

4 Setzen Sie den Schlagklotz (mindestens 20 cm lang) immer an der Feder, oder der unteren Nutwanne an, nicht an der „Gutkante“.

Vitawood

REINIGUNG UND PFLEGE

Der Boden kann nebelfeucht aber auch nass gereinigt werden, auch die Verwendung von Bürst-Nassreinigungsmaschinen ist möglich. Nach der ersten Reinigung des frisch verlegten Boden empfiehlt sich die Fläche mit einer sogenannten Wischpflege einzupflegen.

Farb- und Strukturunterschiede können materialbedingt auftreten und unterstreichen die Authentizität des Naturbodens.

